

xiaomi

Smart Band 7 - Manual do Utilizador



Precauções

- Quando utilizar a pulseira para medir a sua frequência cardíaca, mantenha o pulso imóvel.
- A pulseira tem um nível de resistência à água de 5ATM (50 metros de profundidade). Pode ser usada na piscina, para nadar perto da costa ou durante outras atividades em águas pouco profundas. Contudo, não pode ser usada em banhos de chuveiro com água quente, em saunas ou para fazer mergulho. Além disso, evite que a pulseira seja exposta a correntes rápidas durante a prática de desportos aquáticos. A função de resistência à água não é permanente e pode diminuir com o tempo.
- O ecrã tátil da pulseira não suporta operações subaquáticas. Sempre que a pulseira entrar em contacto com a água, use um pano macio para limpar o excesso de água da superfície antes de a utilizar.
- Durante o uso diário, evite apertar muito a pulseira e tente manter a sua área de contacto seca. Limpe a pulseira regularmente com água.
- Deixe imediatamente de utilizar o produto e procure assistência médica se a área de contacto na sua pele apresentar sinais de vermelhidão ou inchaço.
- Esta pulseira não é um dispositivo médico. Quaisquer dados ou informações fornecidos pela mesma não devem ser usados como base para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças.


-
- A bateria de polímeros de lítio da pulseira não pode ser removida. Para evitar danificar a bateria ou a pulseira, não substitua a bateria sem assistência. Existe um risco de explosão se for utilizado um tipo incorreto de bateria. Não elimine a bateria usada com o lixo doméstico comum. Descarte a pulseira e as baterias usadas de acordo com as leis e os regulamentos locais.
 - Não desmonte, bata, comprima ou atire a bateria para o fogo. Deixe de usar a bateria imediatamente caso detete um inchaço ou uma fuga de líquido. Não exponha a bateria à luz solar, ao fogo ou a outros ambientes onde a temperatura seja de calor extremo.
 - Se planejar não utilizar a pulseira durante um longo período, desligue-a e guarde-a. Para evitar danos causados pela descarga excessiva da bateria, carregue a pulseira completamente a cada 6 meses.

Segurança da bateria

- Este dispositivo está equipado com uma bateria incorporada que não pode ser removida ou substituída. Não desmonte nem modifique a bateria.
- A eliminação de uma bateria através de fogo ou forno quente, bem como a compressão mecânica ou corte da mesma pode causar uma explosão.
- Deixar a bateria num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode causar uma explosão ou resultar numa fuga de líquidos ou gases inflamáveis.
- Submeter uma bateria a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode causar uma explosão ou resultar numa fuga de líquidos ou gases inflamáveis.

Visão geral do produto

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.



a Monitor de atividade física



b Pulseira




c Cabo de carregamento

Nota: As ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.


Instalação

1. Insira uma das extremidades do monitor de atividade física na ranhura situada na parte frontal da pulseira.
2. Pressione a outra extremidade com o polegar para empurrar o monitor de atividade física completamente para dentro da ranhura.



Uso

1. Aperte confortavelmente a pulseira ao redor do pulso, a cerca de 2 cm de largura de distância do osso do pulso.



2. Para alcançar o desempenho ideal do monitor de frequência cardíaca, certifique-se de que a parte posterior está em contacto com a pele. Ao usar a pulseira, esta não deverá estar demasiado apertada nem demasiado solta, deixando algum espaço para a pele respirar. Aperte a pulseira antes de começar a fazer exercício e desaperte-a corretamente após o treino.



Demasiado solta

Se a pulseira se mover facilmente para cima e para baixo no pulso ou se o monitor de frequência cardíaca não recolher os dados, experimente apertar a pulseira.



O ajuste ideal

A pulseira pode ajustar-se confortavelmente no pulso.


A ligar à aplicação

1. Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. Adicione a Pulseira de atividade Xiaomi Smart Band 7 à aplicação antes de a começar a utilizar.



Android 6.0 e iOS 10.0 ou versões posteriores

2. Inicie sessão na sua conta Xiaomi na aplicação e siga as instruções para ligar e emparelhar a pulseira com o seu telemóvel. Quando a pulseira vibrar e for apresentado um pedido de emparelhamento no ecrã, toque para concluir o emparelhamento com o seu telemóvel. Nota: certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu telemóvel. Aproxime o telemóvel e a pulseira durante o emparelhamento.




Como utilizar

Depois do emparelhamento com o seu dispositivo, a pulseira começará a monitorizar e analisar as suas atividades diárias e os seus hábitos de sono.


Toque no ecrã para o ligar.

Passe o dedo para cima para selecionar uma das funções disponíveis. Passe o dedo para baixo para ver as notificações. Passe o dedo para a esquerda ou a direita para selecionar rapidamente um atalho.



Passe o dedo para cima para selecionar uma das funções disponíveis.


Passe o dedo para baixo para ver as notificações.



Passe o dedo para a esquerda ou a direita para selecionar rapidamente um atalho.


Remoção

Remova a pulseira do seu pulso, segure em cada extremidade e puxe a pulseira até ver um pequeno espaço entre o monitor de atividade física e a pulseira. Use o dedo para remover o monitor de atividade física da ranhura situada na parte frontal da pulseira.



Carregamento

- Antes de utilizar a pulseira pela primeira vez, ligue-a a um cabo de carregamento.
- Carregue imediatamente a sua pulseira quando o nível da bateria estiver fraco.



Especificações

Nome: Pulseira de atividade Xiaomi Smart Band 7

Modelo: M2129B1

Peso líquido do monitor de atividade física: 13,5 g

Dimensões do produto: 46,5 × 20,7 × 12,25 mm

Material da pulseira: Elastômero termoplástico

Material do fecho: Liga de alumínio

Comprimento ajustável: 160–224 mm

Compatível com: Android 6.0 e iOS 10.0 ou versões posteriores

Capacidade da bateria: 180 mAh

Tipo de bateria: Bateria de polímero de lítio

Tensão de entrada: DC 5.0 V

Corrente de entrada: 250 mA máx.

Resistência à água: 5 ATM

Temperatura operacional: 0 °C a 45 °C

Frequência do Bluetooth: 2402–2480 MHz

Potência máxima: ≤13 dBm

Conectividade sem fios: Bluetooth® Low Energy 5.2



Os logótipos e a marca nominal Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização das referidas marcas por Xiaomi Inc. encontra-se abrangida por licença. As outras marcas e designações comerciais utilizadas são as dos respetivos proprietários.

Informação sobre o cumprimento da regulamentação



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

Declaração de conformidade da UE



Pelo presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo M2129B1 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricante: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

(Uma empresa do Ecossistema Mi)

Morada: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center, No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Cidade de Hefei, China (Anhui) Zona Piloto de Comércio Livre

Para mais informações, consulte o site www.mi.com

Para obter informações regulamentares, certificação de produtos e logótipos de conformidade relacionados com a Pulseira de atividade Xiaomi Smart Band 7, aceda a Definições > Sistema > Regulatório.

Aviso de Garantia

Enquanto cliente da Xiaomi, beneficia de mais garantias ao abrigo de determinadas condições. A Xiaomi oferece vantagens específicas sobre a garantia do cliente que são um complemento a, não um substituto de, quaisquer garantias legais fornecidas pela legislação nacional do cliente. Os termos e as condições relacionadas com garantias legais são fornecidas pela respetiva legislação local. Para mais informações sobre as vantagens da garantia do cliente, consulte o site oficial da Xiaomi

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Salvo se proibido pela legislação ou de outra forma prometido pela Xiaomi, os serviços de pós-venda deverão ser limitados ao país ou região da compra original. Em conformidade com a garantia do cliente, dentro do permitido por lei, a Xiaomi irá, a seu próprio critério, reparar, substituir ou reembolsar o produto. A garantia não cobre a utilização e o desgaste normal, situações de força maior ou de abuso ou danos provocados por negligência ou por culpa do utilizador. A pessoa de contacto para o serviço de pós-venda pode ser qualquer pessoa na rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores autorizados da Xiaomi ou o vendedor final que lhe vendeu os produtos. Em caso de dúvida, contacte a pessoa de contacto identificada pela Xiaomi.

As presentes garantias não se aplicam em Hong Kong e Taiwan.

Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos à Xiaomi ou a um vendedor oficial da Xiaomi, não se encontram cobertos pelas presentes garantias. Conforme aplicável por lei, pode beneficiar das garantias do retalhista não oficial que lhe vendeu o produto. Nesse caso, a Xiaomi recomenda que entre em contacto com o retalhista a quem comprou o Produto.

xiaomi

Smart Band 7 User Manual



Xiaomi Smart Band 7 User Manual · 1

Manual de usuario de Xiaomi Smart Band 7 · 16

Manuale utente Xiaomi Smart Band 7 · 31

Xiaomi Smart-Armband 7 – Benutzerhandbuch · 46

Manuel d'utilisation du Xiaomi Smart Band 7 · 61

Manual de utilizador da Pulseira de atividade Xiaomi Smart Band 7 · 76

Gebruikershandleiding Xiaomi Smartband 7 · 91

Precautions

- When using the band to measure your heart rate, please keep your wrist still.
- The band has a water resistance rating of 5ATM (50 meters in depth). It can be worn in the swimming pool, while swimming near the shore, or during other shallow-water activities. However, it cannot be used in hot showers, sauna, or diving. Furthermore, remember to avoid the band being directly impacted by swift currents during water sports. The water-resistant function is not permanent and may decline over time.
- The touchscreen of the band does not support underwater operations. When the band comes into contact with water, use a soft cloth to wipe away excess water from its surface before use.

During daily use, avoid wearing the band too tightly and try to keep its contact area dry. Please clean the wristband regularly

- with water.
- Please stop using the product immediately and seek medical assistance if the contact area on your skin shows signs of
- redness or swelling.

This band is not a medical device, any data or information provided by the band should not be used as a basis for diagnosis, treatment, and prevention of diseases.


-
- The lithium polymer battery in this band cannot be removed.
To avoid damage to the battery or the band, do not replace the battery by yourself. There is a risk of explosion if the wrong type of battery is used. Do not dispose of used batteries with household waste. Dispose of this band and used batteries as per local laws and regulations.
 - Do not disassemble, strike, crush or throw the battery into fire.
Stop using the battery immediately if there is any swelling or fluid leakage. Do not expose it to sunlight, fire, or environments where the ambient temperature is extreme heat.
 - When planning not to use the band for a long time, turn it off and then put it away. To avoid damage caused by the over-discharge of the battery, fully charge the band every 6 months.

Battery Safety

- This device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery by yourself.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Product Overview

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.



a Fitness Tracker



b Wristband




c Charging Cable

Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.


How to Install

1. Insert one end of the fitness tracker into the slot from the front of the wristband.
2. Press down on the other end with your thumb to push the fitness tracker completely into the slot.



Wearing

1. Comfortably tighten the band around your wrist about one-finger width away from your wrist bone.



2. To achieve the optimal performance of the heart rate sensor, make sure the back of the band to contact with your skin. When wearing your wristband, keep it neither too tight nor too loose but leaving some space for the skin to be able to breathe. Tighten the wristband before you start to exercise and properly loosen it afterward.



Too loose

If the band can easily move up and down the wrist, or the heart rate sensor cannot collect the data, try tightening the wristband.



Just right

The band can comfortably fit around the wrist.


Connecting with APP

1. Scan the QR code to download and install the app. Add the Xiaomi Smart Band 7 to the app first before you start using it.



Android 6.0 & iOS 10.0 or above

2. Log into your Xiaomi account in the app, and follow the instructions to connect and pair the band with your phone. Once the band vibrates and a pairing request is displayed on its touchscreen, tap to complete the pairing with your phone.
Note: Make sure the Bluetooth on your phone is enabled. Hold the phone and the band close to each other during pairing.




How to Use


After successfully pairing with your device, the band will start tracking and analyzing your daily activities and sleeping habits. Tap the touchscreen to light it up.

Swipe up on the touchscreen to choose from functions, and swipe down on the touchscreen to view notifications.

Swipe left or right on the touchscreen to quickly select a shortcut.




Swipe up on the touchscreen to choose from functions.
Swipe down on the touchscreen to view notifications.



Swipe left or right on the touchscreen to quickly select a shortcut.


Disassembling

Remove the band from your wrist, hold on to each end and pull on the wristband until you see a small gap between the fitness tracker and the wristband. Use your finger to pop the fitness tracker out of its slot from the front side of the wristband.



Charging

- When using the band for the first time, connect it to the charging cable to turn it on.
- Recharge your band immediately when the battery level is low.



Specifications

Product: Smart Band

Name: Xiaomi Smart Band 7

Model: M2129B1

Fitness Tracker Net Weight: 13.5 g

Item Dimensions: 46.5 × 20.7 × 12.25 mm

Wristband Material: Thermoplastic elastomer

Clasp Material: Aluminum alloy

Adjustable Length: 160–224 mm

Compatible with: Android 6.0 & iOS 10.0 or above

Battery Capacity: 180 mAh

Battery Type: Lithium polymer battery

Input Voltage: DC 5.0 V

Input Current: 250 mA Max.

Water Resistance: 5ATM

Operating Temperature: 0°C to 45°C

Bluetooth Frequency: 2402–2480 MHz

Max. Output: ≤13 dBm

Wireless Connectivity: Bluetooth® Low Energy 5.2



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Xiaomi Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU Declaration of Conformity



Hereby, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type M2129B1 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.htm>



Hereby, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type M2129B1 is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.htm>
I

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Manufactured by: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Address: 7/F, Building B2, Huami Global Innovation Center,
No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei City,
China (Anhui) Pilot Free Trade Zone

For further information, please go to www.mi.com

For regulatory information, product certification, and compliance logos related to Xiaomi Smart Band 7, please go to Settings > System > Regulatory.

Warranty Notice

THIS LEGAL WARRANTY NOTICE INFORMS YOU ABOUT YOUR RIGHTS UNDER THE LEGAL WARRANTY. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU ARE INVITED TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. If you have purchased the Product directly from Xiaomi. In all other cases, please consult your seller. There is no guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free. Damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product are excluded. If a hardware defect is found within the Warranty period, the Product will be either (1) repaired, (2) replaced, or (3) refunded, depending on your rights under local laws. Normal wear and tear, force majeure, abuse or damage caused by the user's negligence or fault are not warranted. The contact person for the after-sales service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the Products to you. The present warranty does not apply in Hong Kong and Taiwan. Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the Product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the Product.

xiaomi

Smart Band 7 - Manual del Usuario



Precauciones

- Cuando use la pulsera para medir su ritmo cardíaco, mantenga firme la muñeca.
- La pulsera tiene una clasificación de resistencia al agua de 5ATM (50 metros de profundidad) Se puede usar en la piscina, mientras se nada cerca de la orilla o en otras actividades en aguas poco profundas. Sin embargo, no se puede utilizar en duchas calientes, saunas o durante el buceo. Asimismo, recuerde evitar que impacten fuertes corrientes sobre la pulsera en los deportes acuáticos. La función de resistente al agua no es permanente y puede disminuir con el tiempo.
- La pantalla táctil de la pulsera no admite el uso subacuático. Cuando la pulsera entre en contacto con agua, utilice un paño seco para quitar el exceso de agua de la superficie antes de volver a utilizarla.
- Durante el uso cotidiano evite ajustar demasiado fuerte la pulsera en la muñeca e intente mantener seca su superficie de contacto. Limpie la pulsera periódicamente con agua.
- Si la superficie de contacto de su piel muestra señales de enrojecimiento o hinchazón, deje de utilizar inmediatamente el producto y busque asistencia médica.
- Esta pulsera no es un dispositivo médico, cualquier dato o información que proporcione no debe ser utilizada como base para un diagnóstico o tratamiento médico ni para la prevención de enfermedades.


-
- La batería de polímero de litio de esta pulsera no se puede extraer. No reemplace la batería usted mismo, para evitar daños a la batería o a la pulsera. Existe riesgo de explosión si se utiliza el tipo incorrecto de batería. No elimine las baterías usadas con los desechos domésticos. Deseche esta pulsera y las baterías usadas de acuerdo a las leyes y reglamentos locales.
 - No desmonte, golpee, aplaste ni tire la batería al fuego. Deje de usar la batería de inmediato si se ha hinchado o tiene fugas de líquido. No exponga la batería a la luz solar, el fuego ni a otros entornos donde la temperatura sea demasiado alta.
 - Apague y guarde en su sitio la pulsera si planea no usarla por un tiempo prolongado. Cargue la batería completamente cada 6 meses para evitar daños causados por la sobredescarga.

Seguridad de la batería

- Este dispositivo cuenta con una batería integrada que no se puede extraer ni reemplazar. No desmonte ni modifique la batería por su cuenta.
- Tirar la batería al fuego o a un horno caliente, así como aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión.
- Dejar la batería en un entorno de temperaturas extremadamente altas puede generar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Una batería sometida a presiones de aire extremadamente bajas puede generar una explosión o la fuga líquidos o gases inflamables.

Descripción general del producto

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.



a Medidor de actividad



b Pulsera




c Cable de carga

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.


Instalación

1. Inserte un extremo del medidor de actividad en la ranura de la parte delantera de la pulsera.
2. Presione hacia abajo en el otro extremo con el pulgar para encajar el medidor de actividad completamente en la ranura.



Colocación

1. Apriete la banda alrededor de la muñeca, de forma cómoda, dejando una distancia de aproximadamente un dedo hasta el hueso de la muñeca.



-
2. Para lograr un rendimiento óptimo del sensor de frecuencia cardíaca, asegúrese de que su parte trasera esté en contacto con la piel. Cuando use su pulsera, no la mantenga ni muy apretada ni muy floja, deje algo de espacio para que la piel pueda respirar. Apriete la pulsera antes de empezar a hacer ejercicio y aflójela adecuadamente después.



Demasiado suelto

Si la pulsera puede moverse fácilmente hacia arriba y abajo de la muñeca, o el sensor de frecuencia cardíaca no puede recoger los datos, intente apretarla.



Perfecto

La pulsera puede ajustarse cómodamente alrededor de la muñeca.


Conectar con la app

1. Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación.
Añada Xiaomi Smart Band 7 a la aplicación antes de comenzar a usarlo.



Android 6.0 y iOS 10.0 o superior

2. Inicie sesión en su cuenta Xiaomi en la aplicación y siga las instrucciones para conectar y vincular la pulsera con su teléfono. Cuando la pulsera vibre y aparezca una solicitud de vinculación en pantalla, pulse para completar la vinculación con su teléfono. Nota: Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono esté activado. Mantenga el teléfono y la pulsera cerca uno del otro durante la vinculación.




Modo de uso

Tras haberse vinculado con éxito con su dispositivo, la pulsera comenzará a seguir y analizar sus actividades diarias y hábitos de sueño.

Pulse la pantalla para encenderla.


Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla para seleccionar funciones y deslice el dedo hacia abajo para ver notificaciones.

Deslice el dedo a derecha o izquierda en la pantalla para seleccionar un acceso directo.



Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla para seleccionar funciones.


Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para ver notificaciones.



Deslice el dedo a derecha o izquierda en la pantalla para seleccionar un acceso directo.


Desmontaje

Quítese la pulsera de la muñeca. Sujétela por ambos extremos y estire la pulsera hasta que vea un pequeño hueco entre el medidor de actividad y la pulsera. Use un dedo para sacar el medidor de actividad de la ranura por el lado frontal de la pulsera.



Carga

- Conecte la pulsera al cable de carga cuando la utilice por primera vez.
- Recargue su pulsera inmediatamente cuando el nivel de batería sea bajo.



Especificaciones

Nombre: Xiaomi Smart Band 7

Modelo: M2129B1

Peso neto del medidor de actividad: 13,5 g

Dimensiones del artículo: 46,5 × 20,7 × 12,25 mm

Material de la pulsera: Elastómero termoplástico

Material del cierre: Aleación de aluminio

Longitud ajustable: 160-224 mm

Compatible con: Android 6.0 y iOS 10.0 o superior

Capacidad de la batería: 180 mAh

Tipo de batería: Batería de polímero de litio

Tensión de entrada: 5,0 V CC

Corriente de entrada: Máx. 250 mA

Resistencia al agua: 5 ATM

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 45°C

Frecuencia de Bluetooth: 2402-2480 MHz

Salida máx.: ≤13 dBm

Conectividad inalámbrica: Bluetooth® Low Energy 5.2



La palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Xiaomi Inc. se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Declaración de conformidad de la UE



Por la presente, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico M2129B1 cumple con la Directiva 2014/53/UE.

Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.htm>

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.
(una empresa de Mi Ecosystem)

Dirección: 7/F, Edificio B2, Huami Global Innovation Center,
No. 900, Wangjiang West Road, High-tech Zone, Hefei,
China (Anhui) Zona piloto de libre comercio

Para obtener más información, visite www.mi.com

Para información regulatoria, certificación del producto y logos de cumplimiento relacionados con Xiaomi Smart Band 7, visite Configuración > Sistema > Normativa.

Aviso de garantía

Como consumidor de Xiaomi, se beneficia de garantías adicionales en determinadas circunstancias. Xiaomi ofrece a consumidores específicos beneficios en las garantías que son complementarios y no sustitutivos de cualquier garantía legal contemplada en su legislación nacional. La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. Para más información acerca de los beneficios del consumidor en las garantías, diríjase a la página web oficial de Xiaomi

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado al país o región de compra original. Bajo la garantía del consumidor, en la máxima medida que permita la ley, Xiaomi, a su criterio, reparará, reemplazará o le reembolsará su producto. El desgaste normal por uso, fuerza mayor, abusos o daños provocados por negligencias del usuario o fallos no están bajo garantía. La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar Xiaomi.

Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwan. Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi le invita a que se ponga en contacto con el minorista al que compró el producto.